

Transferanleitung für:
FOREVER Multi-Trans Select
 für PAPIER UND HOLZ

1-BLATT-SYSTEM
 Für SW, Laser/LED Drucker & Weißtoner Drucker



DRUCKEINSTELLUNGEN:

- **Papiermodus:** Schweres Papier o.ä.
- **Papiereinzug:** Mehrzweckfach
- **Bildmodus:** Gespiegelt
- **Farbeeinstellungen:**
 - SW Drucker:** **100% Schwarz**
 - CMYK Drucker:** **400% Schwarz**
 (C: 100% + M: 100% + Y: 100% + K: 100% = 400% Schwarz)
 - WEIßTONER Drucker:** **300% Schwarz**
 (C: 100% + M: 100% + Y: 100% = 300% Schwarz)



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE:

MATERIAL	DRUCK	TEMPERATUR	ZEIT	ABZIEHEN
PAPIER/PAPPE	2-3 bar/medium	150°C	10 Sekunden	kalt
HOLZ	2-3 bar/medium	130°C	90 Sekunden	kalt



TRANSFERVERARBEITUNG: PAPIER/PAPPE

- Platzieren Sie Ihr Transferpapier auf dem Untergrund welchen Sie bedrucken möchten.
- Decken Sie alles nun mit einem Blatt Matt Finish Economy ab.
 (Falls der Untergrund uneben ist, nutzen Sie zusätzlich eine dünne Silikonmatte mit 1mm Stärke.)
- Schließen Sie nun die Presse unter Beachtung der oben genannten Parameter.
- Wenn der Pressvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das Material beiseite damit es abkühlen kann.
- Wenn das Material komplett ausgekühlt ist, ziehen Sie das Transferpapier vorsichtig ab.



TRANSFERVERARBEITUNG: HOLZ/RAUE OBERFLÄCHEN

- Platzieren Sie Ihr Transferpapier auf dem Untergrund welchen Sie veredeln möchten.
- Decken Sie alles nun mit einem Blatt Matt Finish Economy ab.
- Legen Sie zusätzlich ein 1mm starkes Silikonpad auf. Dieses verhindert, dass sich ein Rand überträgt.
- Schließen Sie nun die Presse unter Beachtung der oben genannten Parameter.
- Wenn der Pressvorgang abgeschlossen ist, legen Sie das Material beiseite damit es abkühlen kann.
- Wenn das Material komplett ausgekühlt ist, ziehen Sie das Transferpapier vorsichtig ab.